



Manuale d'uso User's guide



Ethernet





WebServer





ISTRUMENTI MISURE ELETTRICHE SpA

Via Travaglia 7 20094 CORSICO (MI) ITALIA Tel. +39 02 44 878.1 www.imeitaly.com info@imeitaly.com

1078<u>2690W</u>

IF96015

Copyright © IME spa

Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma a mezzo elettronico o meccanico per alcuno scopo, senza il permesso scritto di IME spa.

IME spa garantisce il massimo impegno per assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute in questo documento. Tuttavia, al fine di mantenere la leadership tecnologica, i prodotti IME sono soggetti a miglioramenti continui; ciò potrebbe richiedere modifiche alle informazioni contenute in questo documento senza alcun preavviso. IME spa non sarà responsabile per errori tecnici o editoriali, oppure omissioni qui contenute, né per danni incidentali o conseguenti risultati dalla fornitura, prestazione o uso di questo materiale.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti, sono marchi di fabbrica o marchi registrati dalle proprie società.

© IME spa Via Travaglia 7 • 20094 Corsico (Milano) Tel. 02 448781 • Fax 02 4500050

Sommario

Descrizione generale	1
Modalità di funzionamento	2
Modalità Web	3
Configurazione	5
Descrizioni e significato dei termini utilizzati	7
Ricerca in rete dell'interfaccia	8
Connessione	9

Autore	Data Emissione	Revisione	Approvato
Alberto Rigamonti	04 Giugno 2013	01	Ildebrando Vignati

Descrizione generale

Questo dispositivo consente di interfacciare i dispositivi della IME multifunzione serie Nemo 96 HD /HD+ ad una rete Ethernet. L'adattatore può essere configurato in modo "Bridge o WebServer" sulla linea ethernet tramite la propria modalità descritta nel seguito.

ATTENZIONE : questa interfaccia accetta una sola sessione TCP per volta quindi non è possibile utilizzare due punti contemporanei di accesso.

Connesso ad una rete LAN o ad una VPN, questo adattatore consente di trasferire, in modalità del tutto trasparente, i protocolli ModBus RTU o ModBus Over TCP in modalità "Bridge" o di ritornare i principali valori letti sullo strumento in modalità "Web" utilizzando un normale browser.

Per poter funzionare, l'adattatore deve essere opportunamente programmato. Per farlo, è necessario un Browser quali IE, Firefox, Chrome.

N.B. La descrizione di questo manuale, riguarda le interfacce in oggetto con firmware versione **1.12** o superiore.

Modalità di funzionamento

Questa interfaccia, come accennato, può funzionare in 2 modi ben distinti e sono

- 1) Modalità trasparente "Bridge"
- 2) Modalità "Web"

La modalità "Bridge" è chiamata anche "Cable wired" ovvero a "Cavo Cablato" e significa che il messaggio trasportato dal frame TCP non viene alterato e l'interfaccia non opera nessuna modifica o alterazione.

Di seguito, viene riportato un esempio di una richiesta al **Nodo 1** del valore del registro **0x1000** (UDWord) utilizzando i due tipi di protocollo ModBus RTU e Over TCP.

<u> Modalità Trasparente - ModBus RTU e ModBus TCP</u>

Il frame ModBus RTU standard e Modbus Over TCP della richiesta ricevuta dal lato ethernet, una volta estrapolato dal frame TCP, assumono i seguenti formati :

Modbus RTU

Indirizzo	Codice	Registro	Registro	Quantità	Quantità	CRC16	CRC16
Nodo	Funzione	Partenza	Partenza	di registri	di registri	Lo	Hi
		Hi	Lo	Hi	Lo		
01	03	10	00	00	02	C0	CB

Modbus Over TCP

Numero progress pro Hi	Numero Progres sivo Lo	Tipo di Protocoll o	Tipo di Protocoll o	Numero byte Hi	Numero byte Lo	Indirizzo Nodo	Codice Funzion e	Registro Partenz a Hi	Registro Partenz a Lo	Quantità di registri Hi	Quantità di registri Lo
00	01	00	00	00	06	01	03	10	00	00	02

I frame sono ritrasmessi senza alcuna modifica.

Modalità Web

Attivando questa modalità, con la selezione "Mode" nella pagina di configurazione e scegliendo "Web" si attiva un WebServer interno in grado di visualizzare le principali misure direttamente nella pagina del browser utilizzato senza la necessità di alcun software esterno. Di seguito è mostrata la pagina che viene aperta al primo accesso

all'interfaccia.

Mode:	Web
V1	223.0 V
V2	220.7 V
V3	221.3 V
1	120.2 A
12	118.1 A
13	119.2 A
In	7.800 A
V12	383.8 V
V23	382.5 V
V31	384.1 V
P	79.10 kW
Q	0.000 kvar
P1	26.70 kW
P2	26.00 kW
P3	26.30 kW
Q1	0.000 kvar
Q2	0.000 kvar
Q3	0.000 kvar
PF	1.000
S	78.94 kVA
Pm	00.00 W
THD V1	0 %
THD V2	0 %
THD V3	0 %
THD I1	4 %
THD 12	4 %
I HD I3	4 %
hours	3
Al-Status	AL1:011 AL2:011 AL3:011 AL4:011
Ea	0.131 MVVh
Er	0.010 MVVh
EaN	0.044 MVVh
CT ratio	0.142 MVVn
DT ratio	1.0
	Illy performed 2 sec. ano
Update	Download 15 sec -
and Reboot Defa	ult and Reboot Reboot Change Passv

I 4 pulsanti inseriti nell'interfaccia, eseguono le operazioni finali di configurazione ovvero quelle di salvataggio dei dati inseriti o di ripristino dei dati di default. I pulsanti sono:

- 1) Save and Reboot
- 2) Default and Reboot
- 3) Reboot
- 4) Change password

Save and Reboot : salva i dati modificati e riavvia l'interfaccia con i nuovi parametri

Default and Reboot : richiama i parametri di default, li memorizza e riavvia l'interfaccia.

Reboot : effettua un reset ed un successivo riavvio dell'interfaccia senza che vengano modificati i parametri.

Change password : modifica la password di accesso all'interfaccia. Premendo questo pulsante, apparirà la maschera di inserimento e di conferma della nuova password.

Attenzione : se si dimentica la password non vi è modo di accedere al dispositivo in altro modo.

"**Download**" : esporta i valori letti in un file, nel formato excel "**acq.csv**". Nel file verranno scritti i valori rappresentati sullo schermo al momento della pressione del tasto virtuale di "Download". Se era attiva la funzione di aggiornamento automatico, quest'ultima verrà disabilitata e se voluto, dovrà essere abilitata nuovamente dopo l'operazione d salvataggio.

Attenzione : questa funzione non è paragonabile ad un data logger continuo.

Configurazione

La configurazione si effettua utilizzando un browser internet. Lanciato il browser, immettere nella barra di ricerca il seguente indirizzo **192.168.1.100** (indirizzo di default).

Si arriva ad una schermata di accesso che richiede una password:

SECU	IRITY CHECK
Device 00:50	0:C2:71:D9:F2
Password	[
	Login

Immessa la password di default che è "**Admin**" viene visualizzata la schermata di configurazione dell'interfaccia.

IFOGO1E Conf	
Ethernet	Iguration
IP:	192.168.5.50
Subnet:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.5.5
Speed:	9600 💌
Mode:	Bridge
TCP Port:	(0~65535) 502
TCP Timeout:	(0~43200) Sec 60
Save and Reboot Default	and Reboot Reboot Change Password
SW Ver. 1.12	

Come si nota dalla schermata proposta, esistono 3 distinte sezioni di configurazione denominate **Ethernet**, **Serial Port** e **Serial-TCP Bridge** più una sezione di comando, raffigurata dai 4 pulsanti sulla parte bassa della schermata.

Ethernet.

In questa sezione sono contenuti tutti i parametri importanti per la connessione dell'interfaccia ad una "rete" esistente quali :

- IP	192.168.1.100	default
- Subnet Mask	255.255.255.0	default
- GateWay	0.0.00	default

Serial Port

In questa sezione si può impostare il parametro inerenti la comunicazione fra modulo e NEMO :

Speed	9600 baud	default
Speed	9000 Dauu	uciau

Serial-TCP

In questa sezione si trovano parametri fondamentali per il funzionamento e la conversione dei vari formati quali:

- Mode	Bridge	default
- TCP Port	502	default
- TCP Timeout	10	default

Dopo avere effettuato le impostazioni necessarie, premere il tasto "Save and Reboot" per renderle attive.

Descrizioni e significato dei termini utilizzati

IP

Indirizzo univoco dell'interfaccia nella rete di appartenenza.

SubnetMask

Composizione della maschera di rete.

Gateway

Porta di comunicazione verso altre reti.

Speed

Velocità di comunicazione da concordare con il baud rate del NEMO

Mode

Seleziona la modalità di funzionamento tra "Bridge e Web" La modalità "Web" attiva il Web Server interno e l'interfaccia non sarà più utilizzabile come "Bridge" a meno di una nuova programmazione.

A questo punto, immettendo nel browser l'indirizzo IP del dispositivo, si potranno leggere i valori elaborati dallo strumento tramite una semplice schermata con rappresentazione dei sotto forma di tabella.

TCP Port

Porta di comunicazione riservata al protocollo TCP trasportante il frame ModBus. Per questo protocollo, la porta dedicata è la **502**

TCP Timeout

Tempo di connessione della sessione TCP. Trascorso questo tempo (10 sec default) senza attività sull'interfaccia, la sessione TCP aperta verrà chiusa e per comunicare la si dovrà riaprire.

Si consiglia di impostare questo tempo ad un valore di 60 sec (da valutare comunque sull'applicazione)

Ricerca in rete dell'interfaccia

Può capitare di dovere accedere all'interfaccia, senza conoscere il suo indirizzo IP come per esempio per assistenza da parte di terzi o per manutenzione o cambio di IP dopo anni d'esercizio.

In questo caso, non conoscendo l'indirizzo IP dell'interfaccia, non si riuscirebbe più ad accedere alla pagina di configurazione.

A questo proposito si deve utilizzare il programma di ricerca "**Discover 1.2**" per Windows 32 o 64 bit.

Una volta installato e messo in esecuzione si presenterà la finestra seguente:

Discover 1.2 beta	M		
Device name	Version	MAC Address	IP Address
IF96015	1.12	00:50:C2:71:D8:6B	192.168.5.50
IF96015	1.12	00:50:C2:71:D8:9F	192.168.1.170
町壁 IF2E011	1.11	00:50:C2:71:DD:82	192.168.1.230
■學 IF96015	1.12	00:50:C2:71:D9:02	192.168.5.99
■學 IF2E011	1.7	00:50:C2:71:D9:2F	192.168.1.235
■¥ IF2E011	1.12	00:50:C2:71:D9:F3	192.168.5.100
≝ ¥IF96015	1.12	00:50:C2:71:D6:F8	192.168.5.15
Status: Ready			
Search	Restore		Exit

Search : per vedere tutte le interfacce IF96015 (anche IF2E011) presenti in rete "Locale" (Non in Internet)

Dopo la ricerca, tale schermata riporterà il nome dell'interfaccia la versione del firmware installato, il MAC Address e l'IP del modulo.

Noto l'IP sarà possibile operare con un browser per modificare i parametri richiesti.

Reboot : per riavviare una specifica interfaccia selezionata nella lista di quelle trovate.

Restore : riporta ai dati di fabbrica una specifica interfaccia selezionata nella lista di quelle trovate.

Connessione

Nel caso si connetta direttamente l'interfaccia ad un PC è necessario utilizzare un cavo di tipo "Cross" ovvero adatto ad una connessione fra due strumenti dello stesso tipo (master o slave).

Nella connessione ad un router / access point / ... si utilizzi un cavo di tipo senza inversione di segnali altrimenti detto comunemente "Diritto" (1:1)

Attenzione : per connettere l'interfaccia è necessario che gli indirizzi IP coincidano nei primi campi (es.)

IP rete	: 192.168.1
Subnet rete	: 255.255.255.0

IP modulo : 192.168.1 Subnet modulo : 255.255.255.0

L'ultimo campo di IP deve essere unico nella rete.

Copyright © IME spa

All rights reserved No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by electronic or mechanical, for any purpose, without the written permission of IME spa.

IME spa guarantees every effort to ensure the accuracy of the information contained in this document. However, in order to maintain its technological leadership, the IME products are subject to continuous improvement, which may require changes to the information contained in this document without prior notice. IME SpA shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein, nor for incidental or consequential damages result from the furnishing, performance or use of this material.

All other brand and product names may be appointed, are trademarks or registered trademarks of their own companies.

© IME spa Via Travaglia 7 • 20094 Corsico (Milano) Tel. 02 448781 • Fax 02 4500050

Index

General description	1
Working modality	2
Web modality	3
Configuration	5
Meaning and description of the parameters	7
Interface detection	8
Connection	9

Author	Date	Revision	Approved
Alberto	June, 4th 2013	01	lldebrando
Rigamonti			Vignati

General description

This device allows the user to interface the IME meters of type NEMO 96HD/HD+ to an Ethernet Network. The interface may be programmed to work in mode "Bridge" or "WebServer" one of the two, not both at the same time.

Attention : this interface has the feature of only 1 TCP connection at a time. It is not possible to the user to access to it at the same time from two working places.

Connected to a LAN this interface carries the Modbus or Modbus over TCP to the NEMO when the "Bridge" modality has been selected or simply shows the values of the main electrical quantities when set in "Web" mode.

To setup the interface a normal browser is required. This may be IE, Firefox or Chrome.

Note : this manual refers to the software version of the interface >= 1.12

Working modality

The interface, can work in two different modes :

- 1) Tunnelling "Bridge"
- 2) "Web"

"Bridge" is also called "Cable wired" and it means the message is carried without any variation

See the following example of a demand message to node 1 at address 0x1000 for both Modbus and Modbus Over TCP.

<u> Tunnel I i ng : ModBus RTU e ModBus TCP</u>

Modbus RTU

Node	Function code	Register	Register	Length	Length	CRC16	CRC16
Address		Hi	Lo	Hi	Lo	Lo	Hi
01	03	10	00	00	02	C0	CB

Modbus Over TCP

Incremental number hi	Incremental number Lo	Protocol type	Protocol type	Byte number Hi	Byte number Lo	Indirizzo Nodo	Functio n code	Register Hi	Register Lo	Length Hi	Length Lo
00	01	00	00	00	06	01	03	10	00	00	02

Both frames are carried without any modification.

Web modality

Selecting "Mode" in the configuration page and choosing "Web" the interface runs an internal WebServer able to visualize the main electrical quantities directly in the browser page. See here under the result.

Mode:		Web
V1	223.0	V
V2	220.7	V
V3	221.3	V
1	120.2	Α
12	118.1	Α
13	119.2	Α
In	7.800	Α
V12	383.8	V
V23	382.5	V
V31	384.1	V
P	79.10	kW
Q	0.000	kvar
P1	26.70	kW
P2	26.00	kW
P3	26.30	KVV
Q1	0.000	kvar
Q2	0.000	kvar
Q3	0.000	Kvar
PF	1.000	1.3.7.6
D	78.94	KVA
	00.00	0/
	0	% 0/
	0	70
	0	70 0/
THD 12	4	/0 9/2
THD 12	4	%
hours		70
Al-Status	AI 1:off AI 2:off AI 3:off AI 4:off	
Fa	0.131	MWh
Fr	0.010	MWh
EaN	0.044	MWh
ErN	0 142	MWh
CT ratio	100	
PT ratio	10	
Last read successfu	Illy performed 2 sec. ago	
Update	Download 15 sec-	
e and Reboot Defa	ult and Reboot Reboot Chang	e Pass

Meaning of the 4 buttons :

- 1) Save and Reboot
- 2) Default and Reboot
- 3) Reboot
- 4) Change password

Save and Reboot : to save the modified data and reboot the interface

Default and Reboot : to setup the interface with the default parameters.

Reboot : to restart of the interface without any modification

Change password : to set a new password.

Attention : do not forget the password otherwise the next access to the interface will be forbidden.

"**Download**" : to export the data into a file in Excel format "**acq.csv**". This operation freezes the values actually displayed on the screen. If, at that moment, the automatic updating was activated, it will be stopped and, if wanted, it will must be reactivated by the user.

Attention : this feature is not comparable to a normal data logger.

Configuration

A Browser internet is used. When the browser is running, edit the default address : **192.168.1.100** in the address bar. What will be visualized is :

SECU	
Device 00:5	0:C2:71:D9:F2
Password	
	Login

Default password is "Admin"

IN	
IF96015 Conf	iguration
Ethernet	
IP:	192.168.5.50
Subnet:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.5.5
Speed:	9600 💌
Mode:	Bridge▼
TCP Port:	(0~65535) 502
TCP Timeout:	(0~43200) Sec 60
Save and Reboot Default	and Reboot Reboot Change Password
SW Ver. 1.12	

There are 3 sections, **Ethernet**, **Serial Port** e **Serial-TCP Bridge** and a command section with 4 keys in the bottom of the page.

Ethernet.

It contains the normal parameters to link a device to a Network TCP

- IP	192.168.1.100	default
- Subnet Mask	255.255.255.0	default
- GateWay	0.0.00	default

Serial Port

To set the Baud Rate of the internal communication between the module and the NEMO

- Speed	9600 baud	default

Serial-TCP

To set the working modality of the interface, the TCP Port and the connection timeout

- Mode	Bridge	default
- TCP Port	502	default
- TCP Timeout	10	default

After any change, press the button "Save and Reboot".

Meaning and description of the parameters

IP

Address of the interface in the network

SubnetMask

Network mask

Gateway

To bridge the interface with other networks

Speed

Baud rate : same as the Baud Rate of the NEMO

Mode

Working modality "Bridge" or "Web" "Web" runs the internal Web Server and the interface won't be used as "Bridge" unless of a new setup of the interface itself.

If the configuration has been done correctly, editing the proper IP address in the browser, the standard page with the values will be displayed.

TCP Port

Communication port usually reserved to the Modbus Over TCP Default : 502

TCP Timeout

TCP session timeout. If this time expires, the TCp session must be reopen.

Suggestion : set this time to 60 sec (to be checked in the application contest)

Interface detection

To access the interface without knowing the IP address the discover program "**Discover 1.2**" for Windows 32 o 64 bit must be used. The visualised windows is as in the following :

Jevice name	Version	MAC Address	IP Address
¥IF96015	1.12	00:50:C2:71:D8:6B	192.168.5.50
¥IF96015	1.12	00:50:C2:71:D8:9F	192.168.1.170
F2E011	1.11	00:50:C2:71:DD:82	192.168.1.230
BIF96015	1.12	00:50:C2:71:D9:02	192.168.5.99
F2E011	1.7	00:50:C2:71:D9:2F	192.168.1.235
#IF2E011	1.12	00:50:C2:71:D9:F3	192.168.5.100
# IF96015	1.12	00:50:C2:71:D6:F8	192.168.5.15

Search : to detect all interfaces in the network (LAN only) and the IP addresses.

Reboot : to restart one of the found interfaces.

Restore : set the selected interface to the default data.

Connection

To connect the interface directly to a PC, use a "Cross" cable, vice versa to link the interface to a router / access point / ... use a "Straight" (1:1) cable.

Attention : to access the interface through a PC or a network, the IP address and the Subnet mask must be the same e.g. :

IP net	: 192.168.1
Subnet of net	: 255.255.255.0
IP interface	: 192.168.1
Subnet of interface	: 255.255.255.0

The last field of the IP address must not overlap any other in the network.