



IF1KNX



SXAA230



SXAC250





Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio  
 The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire  
 Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie  
 Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr





El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio  
 Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio  
 Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji instalacji i użytkowania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub pożaru  
 Несоблюдение правил монтажа и эксплуатации может повлечь за собой риск поражения электрическим током или возникновения пожара  
 Η μη αυστηρή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς  
 Montaj ve kullanım direktifleri , yangin ve elektrik çarpması risklerine karşı mutlaka gözden geçirilmelidir  
 Følg nøggrant installationsanvisningen for at undvika elektrisk chok alt. brand  
 Instruksjoner for installasjon og bruk må følges nøye for å unngå fare for elektrisk støt eller brann  
 Manglende overholdelse af vilkår og betingelser for installation og brug kan medføre risici for elektrisk støt eller brand  
 قد يؤدي عدم الالتزام بشروط وأحكام التركيب والاستخدام إلى مخاطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- (IT) (CH)
- (GB) (IE)
- (FR) (LU) (BE) (CH)
- (DE) (AT) (LI) (GR)
- (ES)
- (PT)
- (PL)
- (RU)
- (GR) (CY)
- (TR) (CY)
- (SV)
- (NO)
- (DK)
- (AR)




SXAA230

 PRI: 95÷250 V~, 50/60 Hz, 150÷75 mA  
 NEMO SX: 12 Vd.c., 500 mA





• Schemi di collegamento • Wiring diagrams • Schémas de câblage • Anschlussbilder • Esquemas de conexión • Esquemas de ligação • Schematy oprzewodowania  
 • Схемы подключения • Σχέδια σύνδεσης • Bağlantı şemaları • Inkopplingschema • Koblingskjema • Tilslutningsdiagram • أنظمة الاتصال


95-250 V~




95-250 V~




SXAA230



IF1KNX



• Schema di collegamento RS485 • RS485 wiring diagram • Schéma de raccordement RS485 • Anschlussbilder RS485 • Esquemas de conexión RS485  
 • Esquemas de ligação RS485 • Schemat oprzewodowania RS485 • Схема подключения RS485 • Διάγραμμα σύνδεσης RS485 • RS485 bağlantı şeması  
 • Kopplingsanvisningar nätverk RS485 • RS485 koblingskjema • RS485 tilslutningsdiagram • RS485 مخطط توصيل



<sup>(1)</sup> BELDEN 9842, BELDEN 3106A (o /or/ equivalent/oder) max. 1000 m Cat. 6 (FTP/UTP) max. 50 m

<sup>(2)</sup> Resistenza non fornita a corredo da collegare tra "+ e -" del 1° e dell'ultimo dispositivo della linea • Resistance not furnished to be connected between "+ and -" of the 1st and last device of the line  
 • Résistance non fournie pour être connectée entre "+ et -" du 1er et dernier dispositif de la ligne • Der Widerstand wird nicht für die Verbindung zwischen "+ und -" des ersten und letzten Geräts der Leitung geliefert  
 • Resistencia no fornida para conectarse entre el "+ y -" del 1er y último dispositivo de la línea • Resistência não incluído para ser conectada entre o "+ e -" do primeiro e último dispositivo da linha  
 • Rezystancja niedostarczana, włączana między "+ i -" pierwszego i ostatniego urządzenia w linii • Resistencia non fornita a corredo da collegare tra "+ e -" del 1° e dell'ultimo dispositivo della linea  
 • Спротивление не поставляется в комплекте (должно быть подключено между "+ и -" первого и последнего устройств линии) • Hatta bulunan 1. ve son cihazın "+ ve -" uçları arasında direnç bağlı değil.  
 • Termineringsmörstånd vid första och sista mät punkt medleveras ej. • Motstånd ikke inkludert for tilkobling mellom "+ og -" på første og siste enheten på linjen  
 • Modstand mellem "+ og -" på første og sidste enhed på linjen er ikke nødvendig. • المقاومة غير مزودة



Indirizzo Modbus, Modbus Address, Adresse Modbus, Modbus-Adresse, Dirección Modbus, Endereco Modbus, Adres Modbus, Διεύθυνση Modbus, Адрес Modbus, Modbus Adresi, Modbus address, أنظمة الاتصال 1+32  
 Velocità, Baud Rate, Vitesse, Geschwindigkeit, Velocidad, Velocidade, Szybkość transmisji, ταχύτητα, Скорость, Baud Değeri, Baud Rate, سرعة, 9.6 kbps  
 Parité, Parity, Parité, Paritätsbit, Paridad, Paridade, Parzystość, ισοτιμία, Четность, Parite, Paritet, Paritätsbit, مساو : Nessuna, None, Aucune, Kein, Ninguno, Nenhuns, Brak, όχι, Het, Yok, Inge



La documentazione completa è disponibile sul sito <http://www.imeitaly.com>  
 Complete documentation is available at <http://www.imeitaly.com>  
 La documentation complète est disponible sur le site Web <http://www.imeitaly.com>  
 Weitere Dokumente können Sie von der Webseite: <http://www.imeitaly.com> herunterladen  
 La documentación completa está disponible en el sitio web <http://www.imeitaly.com>  
 A documentação completa está disponível no <http://www.imeitaly.com>  
 Kompletna dokumentacja dostępna na stronie: <http://www.imeitaly.com>  
 Вы можете загрузить руководства пользователя и другую документацию по адресу <http://www.imeitaly.com>  
 Η πλήρης τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο <http://www.imeitaly.com>  
 Bütün dokümanlar <http://www.imeitaly.com>  
 Detaljerad teknisk information kan laddas ner från <http://www.imeitaly.com>  
 Fullstendig dokumentasjon finnes tilgjengelig på <http://www.imeitaly.com>  
 Fullstændig dokumentation tilgængelig på <http://www.imeitaly.com>  
 الوثائق الكاملة متاحة على <http://www.imeitaly.com>